

RADIUS システム・アップデート

アップデート手順(Windowsをお使いの場合)

-  対応 OS は WindowsXP です。Windows 98/Me では動作しませんのでご注意ください。
-  アップデート作業を行う前に、KORG USB-MIDI Driver をインストールしておく必要があります。
この作業については、RADIUSに添付の CD-ROM/マニュアルを参照してください。また、KORG USB-MIDI Driver は Version1.08 以降である必要があります。お使いのドライバが古い場合は、最新のバージョンをインストールしてからアップデート作業を開始してください。

1. 本体の電源を STANDBY にした状態で、USB ケーブルで RADIUS とコンピューターを接続します。


RADIUS_Updater_xxxx.zip を展開します。(xxxxにはバージョン番号が入ります)

-  ZIP ファイルを展開せずに実行すると、必要なファイルを見つけられないことがあります。
必ず ZIP 内の全ファイルを展開してから実行して下さい。


2. RADIUS をアップデート・モードで起動します。
[MASTER FX ON]、[Cursor 上/左]、[Cursor 下/右]の3つのスイッチを押しながら起動すると、アップデート・モードになります。画面に以下のようなメッセージが表示されます。
(SYS, USR, PCM の各バージョンはこれと違う場合があります)

```
RADIUS Verup Mode...  
  By USB-MIDI  
SYS : Ver 1.02  
USR : Ver 1.01  
PCM : Ver 1.01
```

3. kmupdate.exe を実行して KORG System Updater を起動します。以下の画面が表示されます。
[Update]を押して、アップデートを開始します。
(この画面は、RASIAS のバージョンが 1.02、新しいシステムのバージョンが 1.07 である場合のもので)




- ▲ 以下の画面が表示されたときは、RADIAS は既に最新の状態にアップデートされています。このような場合はアップデートする必要はありませんので、KORG System Updaterを終了してください。



- ▲ エラー表示が出た場合、RADIAS が正しく接続されているか、または KORG USB-MIDI Driver がインストールされているか、ドライバのバージョンが 1.08 以降であることを再度確認してください。また、上の手順2、3を逆行を行うと認識できないので注意してください。

4. アップデート中は以下のような画面になります。完了までに数分かかります。



▲ アップデート中は絶対に RADIUS の電源を切らないでください。

5. アップデートに成功すると、以下の画面が表示されます。
これでアップデートが完了ですので、KORG System Updater を終了し、RADIUS を再起動して下さい。



6. RADIUS 本体のバージョンを確認したい場合、再度2の手順でアップデート・モードで起動し、表示されたバージョンを確認できます。最新版になっていたら、RADIUS を再起動してください。